

APL-230(YT-830)

二位式位置限位开关使用说明书

特点:

- 1、位置指示器：多方位位置显示。
- 2、“快速置位”凸轮：采用可调式凸轮，通过花键齿和弹簧安装，可不用工具 360° 调整，快速方便。
- 3、对接点接线排：符合开关的要求，并有明显的号数标记。
- 4、带有防脱螺钉：打开表盖时不用担心螺钉脱落。
- 5、安装方便：支架连接孔设计合理，安装方便。

技术参数:

- 1、名称：二位式位置限位开关
- 2、型号：APL-230(YT-830)
- 3、电压电流：3A/250VAC 5A/125VAC 0.2A/250VDC
0.4A/125VDC 4A/30VDC 5A/14VDC 5A/8VDC
- 4、环境温度：-20℃ +60℃
- 5、相对湿度：35-95% (RH)
- 6、电缆密封接口：G1/2”
- 7、使用寿命：10 万次
- 8、外型尺寸：130×60×80 (mm) (长×宽×高)
- 9、微型开关：技术指标请看实样，型号欧姆龙 SS-5GL
- 10、材质：塑料
- 11、重量：220G

装拆、接线、调指示器:

拧出 4 只紧固螺丝并打开表盖。

按微型开关线排标号及用户设计要求，接线排于输入端，(如把 2 只线排固定螺丝拧出接好线后紧固更方便)。

其次将指示器调到你所需位置（只需把凸轮向弹簧方向压紧，转动凸轮即可调节）

最后装盖，必须将结合部外圆定位槽对准，且上下同心，逆拆序装配即可。

指示器红面上显示 CLOSED，表示顶部开关接线标号 1、2、3

指示器黄面上显示 OPEN，表示底部开关接线标号 4、5、6

注意事项:

- 1、开关请不要直接浸水；危险场所断电后开盖。
- 2、用户安装使用时，必须遵守本说明书的有关要求。
- 3、用户不得自己装拆内部微型开关线路，必须根据开关上标明符号配接传输信号。
- 4、用户在使用过程中，在遵守保管和使用规则的条件下，如产品制造不良发生损坏或不能运作，从产品使用日起半年内负责保修。
- 5、现场严禁干擦清洗产品外壳。

附件:

- 1、产品说明书 1 份。
- 2、出厂合格证 1 份。

